

大ホール音響備品一覧

岡山シンフォニーホール

備品名	内容	数量	メーカー	型番
スピーカー	ステージ	1対	L-ACOUSTICS	KIVA / KILO (4/2)
	サイドフィル	1対	L-ACOUSTICS	115XT-HiQ
	フットモニター	4個	L-ACOUSTICS	12XT (スタンド可)
再生/録音	HDD / DVDレコーダー	2台	TASCAM	DV-RA1000HD
	メモリーレコーダー *コンパクトフラッシュ / USBメモリー	1台	KOWA	MX-10
	CD/MDデッキ	2台	TASCAM	MD-CD1BMK II
ワイヤレスマイク (B帯)	ハンド型	6本	Panasonic	WX-TB816-K
	2ピース型	6本	Panasonic	WX-TB831
	ハンド型	4本	Maxon	H8B/SM58S
	2ピース型	4本	Maxon	T8B/MKE-2
マイクロフォン類	ダイナミック型	9本	SHURE	SM58-LC
		5本	SHURE	SM57-LC
		6本	SENNHEISER	MD-431 II
		6本	SENNHEISER	MD-441U
		2本	SENNHEISER	MD-421
	コンデンサー型	3本	SONY	C-38B
		6本	SCHOEPS	C-56U
		3本	AMCRON	PCC160
		3本	SENNHEISER	MKH416
		2本	NEUMANN	KM-140
		4本	NEUMANN	KM-130
		1本	NEUMANN	USM-69i
		3組	DPA	3530-A (4006PAIR)
		4組	DPA	SMK4061
		4本	SCHOEPS	CMC64Ug+GVCg
		マイクスタンド	卓上型	5本
ストレート	2本		高砂 (小3段)	MF-34T
	5本		高砂 (中2段)	MF-18T
	4本		高砂 (大2段)	MF-25T
	4本		高砂 (低)	MF-209
フレキシブル型	6本		高砂 (高)	MF-230
	6本		K&M	210
ブーム型	4本		K&M	259B
	可動式音響調整ワゴン	in 8モノラル + 4ステレオ	1台	MIDAS
GEQ 2ch		2台	dbx	231
CD/MDデッキ		2台	TASCAM	MD-CD1BMK II
カセットデッキ		1台	TASCAM	202MK II
音響調整卓 YAMAHA PM5D-RH ■ in 48モノラル + 4ステレオ スピーカー L-ACOUSTICS ■ プロセニウムスピーカー 《センター》 ARCS ■ カラムスピーカー 《L・R 3層》 KIVA / KILO (4/1)				
16chマルチ×4 (E・F・G・H) ; 上手袖 … 客席20列目 (中央) … 客席後部35列目 (中央) … 下手袖 LANケーブル ; 上手袖 … 客席20列目 (中央) / 上手袖 … 客席後部35列目 (中央) 上手袖 … 下手袖 / 上手袖 … 音響室				